

**Entdecke deine
Welt!**

Alles über deine Rebel Cactus-Smartwatch



Schnell mit meinem Rebel Cactus anrufen, Musik hören, Fotos & Filme machen und Games spielen! Schau auf rebelcactus.nl für noch viel mehr Spaß. Pimpe dein Uhrenarmband in deinem eigenen Stil mit den fettsten Rebel Cactus Sleeves!

Was kann ich alles finden?

1. Warnungen und Sicherheitshinweise

- 1.1. Wie pflege ich meinen Rebel Cactus?
- 1.2. Sicherer Gebrauch von Rebel Cactus Handy-Uhr, Akku und Ladegerät
- 1.3. Wie benutze ich den Akku sicher?
- 1.4. Wie benutze ich das Ladegerät sicher?

2. Anleitung Rebel Cactus Handy-Uhr

- 2.1. Erste Schritte mit der Rebel Cactus Handy-Uhr!
- 2.2. Hauptbildschirm Rebel Cactus
- 2.3. Bildschirm 1 Rebel Cactus
- 2.4. Bildschirm 2 Rebel Cactus
- 2.5. Bildschirm 3 Rebel Cactus
- 2.6. Bildschirm 4 Rebel Cactus
- 2.7. Telefon-Einstellungen
- 2.8. Kontakte eingeben
- 2.9. Sicherheitseinstellungen
- 2.10. Anrufen mit deinem Rebel Cactus
 - 2.10.1. Eine Nummer direkt anrufen
 - 2.10.2. Anrufe von deinen Kontakten aus
 - 2.10.3. Anrufen und annehmen
 - 2.10.4. H-Free (Hands-free)
- 2.11. Rebel Cactus verbinden mit deinem PC, um Musik, Videos und Filme hochzuladen

3. Weitere Einstellmöglichkeiten

- 3.1. 2 Knöpfe auf der rechten Seite des Rebel Cactus
- 3.2. Multimedia
 - 3.2.1. FM-Funk
 - 3.2.2. Tonaufzeichnungsgerät
- 3.3. Uhr
 - 3.3.1. Uhrzeit und Datum
 - 3.3.2. Wecker
 - 3.3.3. Kalender
 - 3.3.4. Stoppuhr
- 3.4. Organisator
 - 3.4.1. Aufgaben
- 3.5. Bluetooth-Headset koppeln
- 3.6. Einstellungen
 - 3.6.1. Einstellung der Familiennummer SOS-Taste
 - 3.6.2. Ein- und Ausschalten einstellen
 - 3.6.3. Rücksetzen der Handy-Uhr
- 3.7. Internet-Dienste

4. Games

5. Eigene Einstellungen



Es ist sehr wichtig, die Gebrauchsanweisung, die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise sorgfältig zu lesen. Auf diese Weise weist du genau, wie man mit Rebel Cactus umgehen muss und was man damit tut und was nicht. Und du kannst ihn länger genießen! Wenn du Zweifel hast, was wir meinen, frage deine Eltern.

1. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

1.1. Wie pflege ich meinen Rebel Cactus

- Halte den Rebel-Cactus-Bildschirm sauber. Und kümmere dich darum, dass du ihn nicht beschädigst. Bei niedrigen Temperaturen startet der Bildschirm langsamer. Das ist ganz normal.
- Reinige Rebel Cactus mit einem weichen Tuch, genau wie man eine Brille reinigt. Verwende kein Wasser oder korrosive Reinigungsmittel.

1.2. Sicherer Gebrauch von Rebel Cactus Handy-Uhr, Akku und Ladegerät

- Schalte deinen Rebel Cactus dort aus, wo auch Mobiltelefone verboten sind, z.B. im Flugzeug. Setze Rebel Cactus in den Flugmodus, genau wie alle anderen mit ihren Handys, iPads und Notebooks. Auch im Krankenhaus. Handy-Uhren können elektronische Geräte beeinträchtigen und sollten daher an diesen Stellen abgeschaltet werden. Für Väter und Mütter! Nicht während der Fahrt anrufen!
- Verwenden deine Uhr nicht an Tankstellen, Parkplätzen oder in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Chemikalien. Die Verwendung kann zu einem Brand führen. Verwende deinen Rebel Cactus nicht in der Nähe eines schwachen Signals oder hochpräziser elektronischer Geräte. Dies kann durch Funkwellen beeinträchtigt werden und dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Denke an folgende Geräte: Hörgeräte, Herzschrittmacher und andere medizinische elektronische Geräte, Brandmelder, automatische Türen und andere Automatisierungsgeräte.
- Verwende keine Smartwatch, wenn sie Störungen bei Herzschrittmachern und anderen medizinischen elektronischen Geräten verursacht. Es kann den Betrieb anderer Telefone, Fernseher, Radios und Bürogeräte wie z.B. eines Druckers beeinträchtigen.
- Drücke den LCD-Bildschirm nicht zu stark. Andernfalls kann es zu einem Bruch kommen und kann LCD-Flüssigkeit austreten. Wenn dieses LCD ins Auge kommt, kann es zu Blindheit führen. Wenn die LCD-Flüssigkeit ins Auge gelangt, sofort die Augen mit Wasser ausspülen (nicht in die Augen reiben!) und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Zerstöre oder verändere den Rebellenkaktus nicht. Er kann undicht sein oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Halte die Uhr von Magnetkarten wie Bankkarten und anderen magnetischen Gegenständen fern. Strahlung kann Daten aus Pässen entfernen.

- Rebel Cactus ist spritzwassergeschützt und staubdicht. Nimm die Handy-Uhr ab, wenn du schwimmen gehst. Vergewissere dich, dass Rebel Cactus sehr gut unter deiner Jacke oder deinem Hemd sitzt, wenn

du draußen bist und es anfängt zu regnen. Der Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Überhitzung und Leckagen führen. Rebel Cactus wird dann kaputt gehen.

- Lege die Akkus, das Telefon oder das Ladegerät nicht in die Mikrowelle oder in ein Hochdruckgerät. Es kann zu Schäden an diesem Gerät, Feuer oder anderen Unfällen führen.
- Verwende deine Uhr nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen. Dies kann zu Schäden und Bränden führen.
- Vorsicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Fehlfunktionen der Handy-Uhr führen. Bei einer Temperatur von 5 °C - 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 35% - 85% ist Rebel Cactus sehr gut zu verwenden.
- Achtung mit Feuchtigkeit in der Batterie. Feuchtigkeit kann zu Überhitzung, Rauch und Korrosion führen.
- Verwende zum Laden nur den Akku und das Ladegerät vom Rebel Cactus. Fremde Akkus und Ladegeräte können Auslaufen, Überhitzung, Reißen und Feuer verursachen.

1.3. Wie benutze ich den Akku sicher?

- Werfe den Akku nicht ins Feuer, da er reißen oder brennen kann.
- Verwende keine Drähte, Nadeln oder andere Metallgegenstände in dem Akku. Dies führt zu einem Kurzschluss des Akkus. Der Akku kann auslaufen, zu heiß werden, reißen oder verbrennen.
- Berühre oder verschweiße die Batteriepole nicht. Die Batteriepole können auslaufen, zu heiß werden, reißen oder verbrennen.
- Nimm den Akku nicht auseinander und verändere nichts daran. Der Akku kann auslaufen, zu heiß werden, reißen oder verbrennen.
- Die Akkuflüssigkeit kann zu Erblindung führen, wenn sie mit den Augen in Berührung kommt. In diesem Fall die Augen mit Wasser spülen (nicht in die Augen reiben!) und sofort einen Arzt aufsuchen für medizinische Untersuchung.
- Die Akkuflüssigkeit kann zu Hautverbrennungen führen. Ist dies der Fall, die Haut mit Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Achtung bei offenen Flammen oder Hochtemperaturgeräten wie die Heizung. Der Kontakt mit der Handy-Uhr kann zu Leckagen, Überhitzung, Reißen und Feuer führen.

- Wenn der Akku warm wird, sich die Farbe oder Form des Akkus ändert oder wenn er bei der Verwendung der Handy-Uhr andere Abweichungen aufzeigt, sofort aufhören, sie zu verwenden, und an die Zentrale von Hallofo bv wenden.
- Den Akku nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von heißen Stellen im Auto ablegen. Dies kann zu Leckagen und Überhitzung führen, die Leistung verringern und die Lebensdauer verkürzen.
- Wir denken auch an die Umwelt! Die Akkus immer in den Batteriesammelbehältern entsorgen.
- Den Akku nicht länger als 24 Stunden hintereinander aufladen.

1.4. Wie benutze ich das Ladegerät sicher?


- Ein Kurzschluss des Batterieladegerätes kann zu Stromschlag, Rauch und Schäden am Ladegerät führen.
- Ist das Kabel beschädigt? Das Ladegerät nicht verwenden! Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Immer tagsüber laden und nachts vom Netz trennen. Den Stecker nie allein in der Steckdose stecken lassen.
- Befindet sich Staub auf der Steckdose, an die das Ladegerät angeschlossen werden soll? Entferne den Staub. Das ist nicht gut für das Ladegerät.
- Achte auch darauf, dass sich kein Wasser in der Nähe des Ladegeräts befindet. Der Kontakt mit Wasser kann zu Überhitzung, Leckagen und Fehlfunktionen führen. Kommen Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf dem Ladegerät? Um Überhitzung, Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Ladegerät direkt aus der Steckdose ziehen. Das Ladegerät wird ebenfalls beschädigt.
- Das Ladegerät nicht brechen oder ändern, da dies zu Körperverletzungen, Stromschlägen, Feuer oder Schäden am Ladegerät führen kann.
- Achte immer darauf, dass deine Hände trocken sind, wenn du das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose berührst. Mit nassen Händen bekommt man einen elektrischen Schlag.
- Stelle keine schweren Gegenstände auf das Kabel des Ladegeräts und ändere nichts am Kabel. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.
- Um das Ladegerät zu reinigen, sollte man immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Ziehe nicht am Ladekabel, da dies einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen kann.

- Rebel Cactus Smartwatch ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Die hierdurch verursachten Schäden fallen nicht unter die Garantie.

2. ERSTE SCHRITTE MIT DER REBEL CACTUS HANDY-UHR

2.1. Was finde ich auf der Uhr?




- A. Zurück-Taste + Annehmen des Telefons
- B. Lautsprecher
- C. Touchscreen
- D. Kamera
- E. Ein / Aus + Gespräch beenden
- F. Mikrofon
- G. USB-Eingang für Ladegerät und Ohrhörer


Was mache ich zuerst?

1. Das USB-Kabel an den 220V-Stecker (Adapter) anschließen. Den Micro-USB-Stecker in die Seite deines Rebel Cactus stecken. Dann den 220V-Stecker in die Steckdose stecken. Sobald die Anzeige auf dem Bildschirm deines Rebel Cactus 100% farbig ist, ist der Akku vollgeladen.

- Den Akku zum ersten Mal vollständig aufladen.
- Achtung! Das Ladegerät richtig anschließen. Schäden, die durch falschen Anschluss entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
- Achtung! Rebel Cactus nicht während des Ladevorgangs verwenden. USB-Eingänge sind anfällig.




2. Öffne den Boden der Uhr. Das ist der Akku. Er klickt rein und raus. Setze eine micro*SIM-Karte in die Uhr ein. Schiebe den Halter nach vorne und er öffnet sich. Schließe dann die Uhr, indem du den Akku wieder einsetzt.



*Du kannst eine SIM-Karte online bei T-Mobile oder im Shop bei Bart Smit, Albert Heijn, Hema kaufen.

Vergewissere dich, dass der Akku sicher mit dem Akkukontaktpunkt an der Kontaktstelle in der Uhr verbunden ist. Nun kannst die SIM-Karte aktivieren. Bitte beachte das Booklet, das der SIM-Karte beiliegt.




3. Drücke die Taste unten rechts (3 Sekunden) und schalte deinen Rebel Cactus ein. Im Display erscheint: PIN eingeben. Nun den PIN-Code der SIM-Karte eingeben. Bewege mit der Fingerspitze oder dem Stift in das leere Eingabefeld und es erscheint eine kleine Tastatur. Nachdem du die 4 Ziffern des PIN-Codes eingegeben hast, drückst du die Taste oben rechts. Du kannst auch auf den Bildschirm, Pfeil nach unten, ganz links unten drücken. Dann siehst du



wie sich der Bildschirm ändert. Nun auf "OK" unten links auf dem Bildschirm drücken. Wenn du das etwas länger machst, geht dein Rebel Cactus automatisch zum Startbildschirm. Drücke die Taste in der oberen rechten Ecke noch einmal und du wirst zum PIN-Eingabebildschirm zurückkehren.


2.2. Hauptbildschirm Rebel Cactus

1. GSM-Signalstärkeanzeige
2. Rufton aktivieren oder deaktivieren
3. Anzeige Batteriestand
4. Direktwahl, Eingabe der Rufnummer oder der letzten Anrufe
5. Zugriff auf vier Menüseiten
6. Zugang zu den Kontakten




2.3. Bildschirm 1 Rebel Cactus

1. Verpasste Anrufe
2. Audiospieler
3. SOS
4. Camcorder (Videospieler)




2.4. Bildschirm 2 Rebel Cactus

1. Multimedia
2. Benutzerprofile
3. Uhr
4. Telefonbuch




2.5. Bildschirm 3 Rebel Cactus

1. Organisator
2. Bluetooth
3. Instellingen
4. Diensten



2.6. Bildschirm 4 Rebel Cactus

1. Fruit Mania
2. Spiele
3. SMS



2.7. Telefon-Einstellungen

Im Menü gehst du zu 'Uhr' 1. 'Zeit und Datum', Option 1. 'Wohnort festlegen'. Die richtige Zeitzone wählen (Amsterdam = GMT +1.00). Dann Option 2. 'Datum und Uhrzeit Einstellen'. Gib hier die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein und schalte die Sommerzeitoption ggf. ein oder aus. Dann zu Option 3. 'Format einstellen', 'Zeit' auf 24 Stunden und 'Datum' und wähle das Datum auf deutsche Weise: "TT MM JJJJ".

2.8. Kontakte eingeben

Im Menü gehst du ins 'Telefonbuch'. Tippe auf 'Kontakt hinzufügen' in der oberen linken Ecke des Bildschirms. 'Kontakt hinzufügen' wird nun blau. Wähle dann 'Optionen' in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Wähle dann 1. 'Auswählen', um Kontakte hinzuzufügen, entscheide ob du sie 1. auf deine SIM-Karte oder 2. auf dein Handy speichern möchtest. Danach öffnet sich ein neuer Bildschirm 'Neue Eingabe'; gib nun nacheinander die Nummern von Vater, Mutter, Betreuer, Großvater oder Großmutter oder die feste Hausnummer ein. Um einen Namen korrekt in Kontakte eingeben zu können, gibt es zwei Möglichkeiten. Mit einem Eingabestift oder mit den Fingerspitzen. Du gibst die Buchstaben auf der Tastatur mit den Fingern ein. Oder drückst den Globus unten links auf dem Bildschirm. Die Tastatur verschwindet und ein quadratischer Bildschirm erscheint. Jetzt schreibst du ein Buchstabe mit dem Finger. Rebel Cactus gibt einen Vorschlag für eine Buchstabe. Auf diese Weise gibst du die Buchstaben des Namens nacheinander ein. Gehe dann zurück zur Tastatur, um die Telefonnummer einzugeben, drücke zuerst erneut die Weltkugel.

2.9. Sicherheitseinstellungen

TIPP! Schalte den PIN-Code deiner SIM-Karte aus! Dann brauchst du nicht jedes Mal, wenn du Rebel Cactus einschaltest, den PIN-Code deiner SIM-Karte einzugeben.

Das machst du so

Einstellungen. 4. Sicherheitseinstellungen, wähle 1. SIM-Schutz. Wähle 1. PIN-Verriegelung, dann unten links auf dem Bildschirm "Aus" wählen.

Rebel Cactus fragt nach einem PIN-Code? Bewege mit der Fingerspitze oder dem Stift in das leere Eingabefeld und es erscheint eine kleine Tastatur. Nachdem du die 4 Ziffern eingegeben hast, drückst du die Taste oben rechts oder auf dem Bildschirm; Pfeil nach unten, ganz nach unten links. Dann siehst, dass sich der Bildschirm ändert; drücke 'OK' unten links auf dem Bildschirm.

2.10. Anrufen mit deinem Rebel Cactus

2.10.1. Eine Nummer direkt anrufen

Gehe ins Hauptbildschirm, mit schwarzem Hintergrund. Drücke das Telefonsymbol in der unteren linken Ecke. Gib die Telefonnummer ein. Drücke dann die Taste in der oberen rechten Ecke der Uhr, um einen sofortigen Anruf zu machen. Drücke die Taste unten rechts, um das Gespräch zu beenden.

2.10.2. Anrufe von deinen Kontakten aus

Der Hauptbildschirm zeigt ein Symbol einer Figur in der unteren rechten Ecke. Drücke hierauf und blättere durch die Namen und drücke die obere rechte Taste an der Seite der Uhr, um einen sofortigen Anruf zu machen.

2.10.3. Anrufen und annehmen

Wenn du einen Anruf erhältst, antwortest du durch Drücken des grünen Telefonanrufs oder durch Drücken der Taste in der oberen rechten Ecke der Uhr. Drücke die Taste unten rechts, um das Gespräch zu beenden.

2.10.4. H-Free (Hands-free)

Wenn Rebel Cactus auf H-frei ist, wirst du den Anrufer sehr gut hören. Du kannst H-frei ein- und ausschalten. Das findest du unten rechts auf dem Bildschirm, wenn du jemanden anrufst oder wenn jemand dich anruft.

2.11. Rebel Cactus verbinden mit deinem PC, um Musik, Videos und Filme hochzuladen

Verbinde das Kabel mit dem kleinen Micro-USB-Stecker mit dem Rebel Cactus und den größeren USB-Stecker mit dem USB-Stecker deines PCs, Desktops oder Laptops. Drücke nun 'Massenspeicher' auf Rebel Cactus. Der PC erkennt dann die externe Quelle. Nun wechselst du in den Ordner auf dem PC, in dem Musik-, Video- und Filmdateien gespeichert sind. Du wählst die Datei aus, drückst die rechte Maustaste und wählst nun 'Kopieren in' den Ordner Meine Musik auf der 2GB Speicherkarte von Rebel Cactus.

Nachdem Su alle Dateien kopiert hast, nimmst du das USB-Kabel heraus. Nun durch das Menü zu 'Audio Player' gehen, um MP3-Musik zu hören oder zu "Multimedia" und dann zu "Video Player", um AVI-, 3GP- und MP4-Filme anzusehen und zu hören. Gehe auf 'Liste' unten links, dann auf 'Optionen' und dann zu Option 1. 'Liste

Aktualisieren'. 'Zurück' drücken und 'abspielen' drücken, um die Musik zu starten. Du kannst Musik über den Lautsprecher, mit dem Kopfhörer oder über Bluetooth mit einem drahtlosen Headset oder Lautsprecher hören.

3. Weitere Einstellmöglichkeiten

3.1. 2 Knöpfe auf der rechten Seite des Rebel Cactus

- 1.** Drückst du einmal kurz den Knopf in der oberen rechten Ecke? Dann schaltet deine Smartwatch vom Schlafmodus (der schwarze Bildschirm) auf die Uhrenanzeige um. Das ist die letzte Uhr, die du gewählt hast. Auf deinem Rebel Cactus findest du noch einige weitere Uhren (siehe 3.3 Uhr). Natürlich bist du auch im Schlafmodus normal erreichbar.
- 2.** Drückst du den Knopf in der rechten oberen Ecke zweimal? Dann wechselt Rebel Cactus zum Hauptbildschirm mit dem schwarzen Hintergrund.
- 3.** Mit dem Knopf unten rechts kannst Rebel Cactus für einen Moment aus dem Schlafmodus 'wecken'. Deine Uhrenanzeige wird dann sofort sichtbar. Drücke den Knopf in der unteren rechten Ecke noch einmal kurz und deine Smartwatch geht 1 Schritt zurück ins Menü.
- 4.** Klickst du etwas länger (3 Sekunden) auf den Knopf unten rechts? Dann schaltest du den Rebel Cactus komplett aus. Bitte beachten, dass du jetzt nicht erreichbar bist!

3.2. Multimedia

3.2.1. FM-Funk

Wähle in Bildschirm 2 die Option 4. Das FM-Radio funktioniert nur, wenn die mitgelieferten Kopfhörer über den Mini-USB-Anschluss angeschlossen sind. Du kannst den Ton jedoch so einstellen, dass er über den Lautsprecher läuft, wenn du mit anderen Personen Radio hören möchtest.

3.2.2. Tonaufzeichnungsgerät

Wähle in Bildschirm 2 die Option 5. Drücke den Rundenpunkt, um die Aufnahme zu starten. Wähle von den Optionen die verschiedenen Optionen, wie z.B. das Anhören des aufgenommenen Fragments, um es als Klingelton zu verwenden oder weiterzusenden.

3.3 Uhr

3.3.1. Uhrzeit und Datum

Wähle in Bildschirm 2 die Option 3. Wähle Uhrzeit und Datum, um die richtige Uhrzeit und das richtige Datum einzugeben. Wenn du die Batterie herausnimmst, stelle dann sicher, dass du sie innerhalb einer Minute wieder einsteckst, sonst musst du das Datum und die Uhrzeit neu einstellen.

3.3.2. Wecker

Wähle in Bildschirm 2 die Option 3. Wähle Alarm, um die Alarmfunktion zu aktivieren.

3.3.3. Kalender

Wähle in Bildschirm 2 die Option 3. Wähle den Kalender, hier stehen dir verschiedene Kalenderfunktionen zur Verfügung. Z.B. eine Monats- oder Wochenansicht und eine Aufgabe oder Besprechung planen.

3.3.4. Analoge Uhr (zum Uhr lesen lernen)

Gehe im Menü auf Bildschirm 2. Uhr, dann auf 5. Bildschirmschoner 2. Wählen, 1. System und drücke OK in der linken unteren Ecke. Dort gibt es 5 verschiedene Uhren, die man einstellen kann. Wähle die gewünschte Uhr und drücke auf OK.

3.3.5. Stoppuhr

Wähle in Bildschirm 2 die Option 3. Wähle Stoppuhr, um die Funktion Stoppuhr zu verwenden.

3.4. Organisator

3.4.1 Aufgaben

Wähle in Bildschirm 3 die Option 1. Organisator, dann wählst du die Option 2. Dann auf Ok drücken und Hinzufügen. Gib bei der Betreffart der Betreff kurz ein. Du kannst eine Priorität setzen, setze diese auf hoch. Stelle nun Uhrzeit und Datum ein und stelle den Wecker auf *Ein*. Hier kannst du aus mehreren Optionen wählen. Nach allen Einstellungen drückst du auf *Speichern* in der unteren linken Ecke. Diese Option ist sehr nützlich für Kinder, die ihre Medikamente rechtzeitig einnehmen müssen. Wegen des Alarms auf der Aufgabe hört das Kind die Aufgabe losgehen und sieht im Bildschirm die Aktion, die es ausführen muss.

3.5. Bluetooth-Headset koppeln

Wähle in Bildschirm 3 die Option 2. Bluetooth, als nächstes wählst du Option 1. Und stellst die Stromversorgung auf *Ein*. Gehen Sie zu Option 2 und stelle sichtbar auch auf *Ein*. Gehe zu Option 4 und drücke OK. Nun wird die Smartwatch ihre Umgebung nach Bluetooth-Geräten durchsuchen. Wähle das Gerät, das du verbinden möchtest und drücke dann *Paaren* unten links. Wenn die Kopplung erfolgreich war, erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass die Geräte gepaart wurden. Jetzt kannst du das Menü verlassen und z.B. deine Musik einschalten, damit du sie auf deinem Bluetooth-Headset hören kannst. Bitte beachte, wenn du Bluetooth nicht mehr verwendest solltest du Stromversorgung auf *Auseinstellen*, damit die Uhr keine zusätzliche Energie verbraucht.

3.6. Einstellungen

3.6.1. Einstellung der Familiennummer SOS-Taste

Wähle in Bildschirm 3 die Option 3. Einstellungen, als nächstes wählst du Option 1. Einstellung der Familiennummer. Auf "OK" drücken. Sie kannst jetzt 1 Notrufnummer eingeben. Achtung! Schalte die Voicemail von der Notrufnummer aus, sonst wird der Anruf unterbrochen.

3.6.2. Ein- und Ausschalten einstellen

Wähle in Bildschirm 3 die Option 3. Einstellungen, wähle dann Option 3 Telefoneinstellungen und wähle 1. Auf "OK" drücken. Jetzt kannst du das ein- und auszuschalten der Uhr planen. Praktisch für die Schulzeit. Zum Beispiel kannst du die Uhr um 8:30 Uhr ausschalten, wenn die Schule beginnt, und um 15:10 Uhr wieder einschalten, wenn

die Schule wieder losgeht.

3.6.3. Einstellungen wiederherstellen (Reset)

Wähle in Bildschirm 3 die Option 3. Einstellungen, als nächstes wählst du Option 8. Einstellungen wiederherstellen, gib diesen Code ein: 1122.

3.7. Internet-Dienste

Bevor du auf das Internet zugreifen kannst, musst du zunächst ein Datenkonto anlegen. Wähle es und drücke OK. Drücke auf PS-Kontooptionen hinzufügen und drücke Auswählen. Gib nur für APN den APN-Code deines Providers ein. Für die meisten ist dies das Wort *INTERNET*. Suche über Google den APN-Namen deines Providers. Alle anderen Felder können leer gelassen werden. Gehe nun zum Internetservice, um auf das Internet zu gehen.

4. Games

4.1. Fruit

Wähle in Bildschirm 4 die Option 1. Wähle Fruit Mania, wähle die Sprache English und schalte den Ton aus, indem du das Kreuz drückst. Drücke Play, um zu starten. Versuche, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, indem du die gleichen Früchte so oft wie möglich übereinanderlegst. Also Apfel auf Apfel, Birne auf Birne. Viel Erfolg!

4.2. Games

Rebel Cactus ist FUN großgeschrieben und daher haben wir mehr spaßige Spiele für deine Handy-Uhr. Du kannst auch selbst Java-Minispieler installieren. Folge den Schritten einer nach dem anderen.

- Speichere die Spiele auf deinem Computer. Bitte beachte, dass das Dateiformat .jar ist, so dass dein Computer dies als riskante Dateien ansehen kann. Ignorieren.
- Schalte Rebel Cactus ein und verwende das USB-Kabel, um deine Uhr an deinen Computer anzuschließen.
- Drücke auf OK bei Massenspeicherung auf dem Display deiner Handy-Uhr
- Nun hat der Computer eine Verbindung zur Uhr und siehst du 2 externe Wechselplatten auf dem Computer
- Speichere die Spiele im Ordner Game auf der Quelle der externen Speicherkarte, hier kannst du auch das Spiel FruitMania.jar sehen
- Trenne den Rebel Cactus vom Computer
- Gehe zur 3. Seite des Bildschirms, dann zu 1.Organisator, dann wieder zu 1.Dateiverwaltung. Du kannst nun zwischen Telefon oder SD-Karte wählen. Doppelklicken auf SD-Karte und dann auf Spiel. Nun auf das erste Spiel doppelklicken. Dann aus dem Spiel gehen und diese Aktion für die anderen Spiele wiederholen. Die Spiele werden mit dem Touchscreen gespielt, nicht mit den Knöpfen an der Seite der Handy-Uhr. Du kannst diese benutzen, um hart aus dem Spiel zu kommen.
- Um die Spiele zu spielen, gehst du zum Icon 2.Spiele. Dort findest du alle Games, die du spielen kannst. Hinweis: Nur das Spiel Fruitmania hat ein eigenes Icon. Dieses Spiel ist Standard bei Rebel Cactus.

Hat es geklappt? Super! Und nun viel Spaß mit den Spielen.

4.3. SMS

Wähle in Bildschirm 4 die Option 2. Hier können Nachrichten empfangen und gelesen werden. Neue Nachrichten können auch erstellt und versendet werden, aber derzeit sind große Mengen an Texteingaben nicht einfach. Wir empfehlen daher die Verwendung von Klangfragmenten oder die Verwendung von Vorlagen mit Standardtexten.

5. Eigene Einstellungen

5.1. Klingeltöne für eingehende Anrufe und Inbetriebnahme

Profile ermöglichen es dir, eigene Klingeltöne für eingehende Anrufe oder beim Starten der Anrufüberwachung zu verwenden. Speichere die Klingelton-MP3-Dateien auf der externen Speicherkarte. Gehe zu den Profilen und wähle den Klingelton für deine gewünschte Funktion.

5.2. Gesprächslautstärke

Während des Gesprächs und wenn du verbunden bist, kannst du die Lautstärke des Gesprächs erhöhen oder verringern.

5.3. Fotos mit Kontakten verknüpfen

Wenn du Fotos auf deine Smartwatch hast, kannst du diese mit deinen Kontakten verknüpfen. Gehe zu den Kontakten und dann zum Bearbeiten und Verknüpfen des Fotos mit dem Kontakt.

Gibt es noch Fragen?

Dann schaut euch www.rebelcactus.nl unter Fragen & Antworten an. Wir sind immer für euch da unter klantenservice@rebelcactus.com. Per E-Mail erhält man schnell eine Antwort auf die Fragen.

Es ist auch möglich, anzurufen: 0031 (0) 79 36 33 238. Nichts ist für uns zu verrückt.

Viel Spaß mit deiner Rebel Cactus Handy-Uhr. Entdecke deine Welt!